



### Ikke rør noen tilkoblinger på baksiden av TV benk.

#### Hva er tilkoblet?

Fast tilkoblet til Hifi-anlegget er: Projektor, forsterker og Canal Digital.

#### Hva kan kobles til?

Det er lagt opp tilkoblingsmuligheter for eksterne PC'er, mobiltelefon, m.m.

## Bruksanvisning

#### For å se på Canal Digital:

- I skapet til høyre i TV-benken er det et «Patche-panel» Det skal være kabel koblet mellom Den som er merket Projektor og Canal Digital
- Tenn projektoren med sin fjernkontroll, ikke trykk på inputknappen.
- Tenn Canal Digital tuner med sin fjernkontroll
- Tenn forsterker og velg inngang «Cable/Sat» på forsterkerens fjernkontroll.  
-i forsterkerens display skal det nå stå, CABLE SAT/OPT 1  
Hvis det ikke gjør det, trykk på knappen «Digital» på forsterkerens fjernkontroll det antall ganger som trengs for at det kommer frem

#### For å tilkoble Mobiltelefon for lyd (alternativ 1):

- Bruk minijackkabel, merket «Audio 1» som ligger inne skapet til høyre på benken
- Tenn forsterker og velg inngang «CD» på forsterkerens fjernkontroll  
-i forsterkerens display skal det nå stå enten, CD /ANA 1  
Hvis det ikke gjør det, trykk på knappen «AUX» på forsterkerens fjernkontroll det antall ganger som trengs for at det kommer frem

#### For å tilkoble Mobiltelefon for lyd (alternativ 2):

- Tenn forsterker, og trykk på knapp merket Bluetooth på fjernkontroll
- Par mobiltelefonen din med forsterker. Forsterker heter HK3770
- Når telefon og forsterker er paret, kan det spilles

#### For å koble PC til prosjektor:

- I skapet til høyre i TV-benken er det et «Patche-panel». Koble HDMI-kabel mellom kontakt merket Projektor og PC
- Tenn projektoren med sin fjernkontroll, ikke trykk på inputknappen
- For lyd se mobiltelefon alternativ 1



Ved skifte av innganger på forsterker, vennligst juster ned volumet.

Volumjusteringen går fra -80dB (lavest) til +12dB (høyest)

**Ikke spill høyere enn 0dB!**

Husk å slukke alt utstyr etter bruk, også projektor.